



TS
*STREET
HUNTER*

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa przeczytaj uważnie instrukcję. Przed jazdą upewnij się, że zawsze postępujesz zgodnie z podanymi wytycznymi:

- 1 Należy w pełni zrozumieć informacje zawarte w instrukcji, w tym m.in. poszczególne rozdziały, środki ostrożności i ostrzeżenia oraz działania i porady dotyczące skutera.
- 3 Być w pełni świadomym działania wszelkich środków awaryjnych.
- 4 Być w pełni świadomym znaczenia symboli ostrzegawczych.
- 5 Nie demontuj pojazdu ani żadnych jego części. W razie jakichkolwiek pytań proszę się skontaktować za pośrednictwem poczty z Biurem Obsługi Klienta SOCO: techniczny@super-soco.pl lub serwis@super-soco.pl. Należy zachować instrukcję.



SOCO nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z nieuprawnionej modyfikacji, wykorzystywania nieoryginalnych części zamiennych lub instalacji elementów, które wpływają na wydajność i bezpieczeństwo pojazdu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym upewnij się, że pamiętasz o następujących zasadach:

- 1 Proszę nie powierzać pojazdu osobie trzeciej, która będzie miała trudności z jego prowadzeniem.
- 2 Przestrzegaj praw i przepisów dotyczących jazdy i uczestniczenia w ruchu drogowym.
- 3 Nie jedź jeśli zażywasz lekarstwa, które ograniczają zdolności do prowadzenia pojazdu, piłeś alkohol lub samopoczucie na to nie pozwala.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- 4** Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych oraz kontroluj zmieniające się warunki na drodze i warunki jazdy, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.
- 5** W przypadku deszczu lub śniegu należy pamiętać o wydłużonej drodze hamowania. Prędkość powinna być dostosowana do panujących warunków atmosferycznych. Staraj się unikać podróży w niesprzyjających warunkach pogodowych.
- 6** Zawsze przed jazdą załóż kask oraz odpowiednią odzież ochronną taką jak rękawiczki czy buty.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz innym użytkownikom ruchu drogowego nie używaj światła drogowego w warunkach tego niewymagających.
- 7** Ciągłe używanie światła drogowego może wpłynąć na utrudnienia w kierowaniu pojazdów jadących z przeciwnej strony.
- 8** Po zakończeniu jazdy wyłącz zasilanie i wyjmij kluczyk. Trzymać z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
Wykonaj podstawową kontrolę pojazdu przed każdą jazdą i regularnie udawaj się do centrum serwisowego SOCO w celu regularnych przeglądów serwisowych.
- 9** Proszę zwrócić uwagę na instrukcję bezpieczeństwa
 - a.** motorowerów elektrycznych nie należy parkować w korytarzach budynków, klatkach schodowych ewakuacyjnych, chodnikach i wyjściach bezpieczeństwa
 - b.** motorowery elektryczne nie powinny być ładowane i parkowane w budynkach mieszkalnych, a podczas ładowania powinny znajdować się z dala od materiałów palnych, a czas ładowania nie powinien być zbyt długi.
 - c.** Proszę zwrócić uwagę na prawidłowe użytkowanie baterii i etykiet ostrzegawczych; Zużyta bateria nie może być rozebrana bez autoryzacji, prosimy o kontakt z centrum obsługi klienta w celu ujednoliconego przetwarzania recykling
 - d.** Proszę zwrócić uwagę na bezpieczne instrukcje i etykiety ostrzegawcze ładowarki; Podczas wymiany ładowarki powinna pasować do modelu baterii.
- 10** Proszę zwrócić uwagę na środki ostrożności dotyczące mycia wodą
Sprawdź przed jazdą. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, należy udać się do najbliższego punktu serwisowego SOCO.
 - a.** Sprawdź stan obwodu zasilania oraz czy wszelkie światła działają prawidłowo.
 - b.** Sprawdź, czy przednie i tylne hamulce działają prawidłowo.
 - c.** Sprawdź mocowanie kierownicy oraz przednich i tylnych kół.
 - d.** Sprawdź bieżnik oraz ciśnienie w oponach.

- 01 -

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



× 2

PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA



× 1

LUSTERKA



× 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI



× 2

KLUCZYKI



× 1


KLUCZ DO LUSTEREK



× 1

ŁADOWARKA


- 02 - INSTALACJA BATERII




- 1** Otwórz schowek, zdejmij osłonę.
- 2** Włóż baterię do środka.
- 3** Podłącz wtyczkę zasilania.
- 4** Przelącz wyłącznik awaryjny w pozycję "ON". Załóż osłonę.

- 03 -


URUCHOMIENIE




- 1 Naciśnij "odblokuj" na pilocie.
Zasilanie załączone.




- 2 Załóż kask.




- 3 Usiądź na TS, schowaj stopkę boczną.



- 4 Naciśnij "zasilanie".



- 5 Naciśnij przycisk "Parking", kontrolka "Parking" zniknie.



- 6 Przekręć manetkę gazu, motorower ruszy.

- 04 -

POBIERZ APLIKACJĘ*

**TS posiada wbudowany moduł GPRS, który połączy się z twoim telefonem.
Dzięki aplikacji możesz zarządzać swoim TS'em za pomocą smartfona.**

Aplikacja jest dostępna na IOS oraz Android, sprawdź czy twój smartfon posiada odpowiedni system operacyjny:

-IOS 9.0 oraz nowszy

-Android 4.4 oraz nowszy



Po zakupie pojazdu otrzymasz darmowy, dwuletni dostęp do wbudowanej kart SIM w celu korzystania z aplikacji SOCO. Pamiętaj, przed upłynięciem 2 lat od czasu aktywacji kart SIM, należy opłacić kartę na następny rok, jeśli chcemy nadal korzystać z aplikacji. Jeśli karta nie zostanie opłacona przed zakończeniem darmowego, dwuletniego okresu operator automatycznie zablokuje kartę i nie będzie możliwości opłacenia jej w przyszłości.


*OPCJONALNIE - do motocykla można dokupić sterownik ECU, pozwalający połączyć się z aplikacją.

SPIS TREŚCI

OPIS POJAZDU ORAZ CZĘŚCI.....	08
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDÓW.....	11
INSTRUKCJA JAZDY.....	16
INSTRUKCJA OBSŁUGI BATERII.....	20
APLIKACJA.....	22
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POJAZDU.....	23
TYPOWE PROBLEMY I METODY ROZWIĄZYWANIA.....	25

POJAZD & CZĘŚCI


a. INSTRUKCJA CZĘŚCI



WIDOK Z BOKU

POJAZD & CZĘŚCI


a. INSTRUKCJA CZĘŚCI



WIDOK Z GÓRY

POJAZD & CZĘŚCI

b. PRĘDKOŚCIOMIERZ



1 Wskaźnik prędkości

Pokazuje aktualną prędkości

2 Zegar

Wskaźnik aktualnej godziny

3 Zasięg

Wskaźnik aktualnego zasięgu drogi

4 Przebieg

Wskaźnik całkowitego przebiegu pojazdu.

5 Wskaźnik naładowania baterii

Aktualny stan naładowania baterii A i B.

6 Wskaźnik procentu baterii

Wyświetla aktualny procent naładowania baterii A i B (Bateria B nie jest standardowa, ale opcjonalna).

1

Poziom baterii

Światła drogowe

Kierunkowskazy

Błędy

Błąd baterii/ Ładowanie

Pozycja parkingowa

Błędy OBD Patrz strona 25 FAQ & ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

Podświetlone pojazd jest gotowy do jazdy, gdy "READY" pokazuje się na prędkościomierzu.

8

Jazda w przód

7

Jazda w tył

7

Wskaźnik jazdy przód/tył

Wyświetla aktualny bieg przód/tył

8 Temperatura sterownika

Wskaźnik temperatury w czasie rzeczywistym

3

Tryb SPORT

2



Tryb NORMALNY

1

Tryb ECO

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDÓW

a.LEWY PRZEŁĄCZNIK



1 Światła drogowe/mijania

W górę - włączone światła drogowe

W dół - włączone światła mijania

2 Przycisk kierunkowskaz

Ruch w lewo - lewy kierunkowskaz włączony

Ruch w prawo - prawy kierunkowskaz włączony



3 Klakson

Naciśnij - klakson

włączony Puść - klakson wyłączony

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDÓW

b.PRAWY PRZEŁĄCZNIK



1 Zmiana trybu

TS Street Hunter wyposażony jest w 3 tryby:

1. Tryb ECO - pozycja po prawej stronie
2. Tryb NORMAL - pozycja środkowa
3. Tryb SPORT - pozycja po lewej stronie

2 Światła awaryjne

Naciśnij w górę - światła włączone

Naciśnij w dół - światła wyłączone

3 Przycisk PARKING


Naciśnij przycisk "P" - pojazd w pozycji parkingowej.

Naciśnij ponownie - pojazd gotowy do jazdy, w pozycji "READY"

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDÓW

c.PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



TS używa inteligentnego pilota drugiej generacji. Poprzez naciśnięcie przycisku możesz załączyć i wyłączyć swój TS.



INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDÓW



d. BLOKADA KIEROWNICY

- 1 Po zatrzymaniu TS Huntera obróć kierownicę maksymalnie w lewo, włóż klucz do zamka kierownicy i obróć w prawo, aby
- 2 zablokować rower. Włóż klucz do zamka kierownicy i obróć go w lewo, aby odblokować TS.



e. OTWIERANIE SCHOWKA/SIEDZENIA


- 1 Włóż klucz, skręć w prawo, gdy usłyszysz dźwięk „klik”, schowek otwarty.
- 2 Włóż klucz, przekręć w lewo, siedzenie otwarte.



INSTRUCJA OBSŁUGI PRZYRZĄDÓW

f. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWZARCIOWE

Zabezpieczenie, gdy prąd przekracza ustalone parametry co może spowodować zwarcie lub sytuację niebezpieczną. Bezpiecznik automatycznie przerwie połączenie z baterią ze względów bezpieczeństwa.




Wskazówka: Dla własnego bezpieczeństwa przełącz zabezpieczenie przeciwzwarciowe w pozycję "OFF", gdy: wyciągasz baterię, myjesz pojazd, TS Hunter nie będzie używany przez dłuższy czas.

INSTRUKACJA JAZDY

SPRAWDŹ LISTĘ ZANIM RUSZYSZ

Pamiętaj o sprawdzeniu następujących elementów przed jazdą:


- 1 Czy kierownica jest stabilna i zachowuje odpowiednią sztywność podczas skręcania.
- 2 Czy przełączniki po prawej i lewej stronie kierownicy działają prawidłowo.
- 3 Czy manetka gazu działa prawidłowo.
- 4 Upewnij się, że ciśnienie w oponach jest w normie. Rekomendowane ciśnienie w oponach to 175Kpa przednia opona, 200 Kpa tylna opona bez pasażera, 225KPa tylna opona z pasażerem.
- 5 Sprawdź powierzchnię opony. Upewnij się, że nie ma pęknięć, uszkodzeń, nakłuc czy ciał obcych w strukturze opony.
- 6 Czy głębokość bieżnika jest wystarczająca. Gdy opona jest zużyta do pozycji czarnego cienia jak na rysunku, należy ją wymienić.
- 7 Czy na prędkościomierzu pojawiła się jakakolwiek lampka ostrzegawcza lub błąd przy włączonym zasilaniu.
- 8 Czy bateria jest wystarczająco naładowana, abyś mógł dojechać do celu swojej podróży Czy
- 9 wszystkie światła działają prawidłowo
- 10 Czy klakson działa prawidłowo
- 11 Czy lusterka są czyste. Ustaw je pod odpowiednim kątem.
- 12 Czy płynu hamulcowego jest wystarczająco oraz czy uchwyty i system hamulcowy działają prawidłowo.




W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem SOCO

INSTRUKACJA JAZDY


b. URUCHOMIENIE




- 1** Naciśnij "ODBLOKUJ"
na pilocie




- 2** Załóż kask




- 3** Wsiądź na TS i schowaj
stopkę boczną



- 4** Naciśnij "POWER"



- 5** Naciśnij przycisk "PARKING".
Kontrolka parkingu zniknie, a
w zamian pojawi się "READY"



- 6** Delikatnie przekręć
manetkę gazu. TS ruszy.

INSTRUKCJA JAZDY

WSKAZÓWKI:

- 1 Zanim ruszysz upewnij się, że stopka boczna została złożona, a kierownica odblokowana.
- 2 NIE naciskaj przycisku "PARKING" podczas jazdy. Pojazd zostanie narażony na niebezpieczeństwo spowodowane wyłączeniem zasilania. NIE stawiaj stopki bocznej podczas jazdy. Pojazd zostanie narażony na niebezpieczeństwo spowodowane wyłączeniem zasilania. TS może pozostać włączony w stabilnej pozycji stojącej nie zagrażającej innym uczestnikom ruchu drogowego.
- 3 W przypadku jakichkolwiek nietypowych sytuacji prosimy o przesunięcie pojazdu na pobocze. W sytuacji niebezpiecznej, nie uruchamiaj ponownie pojazdu, gdy nadal zasilanie jest włączone lub znajduje się na środku drogi.



c. Środki ostrożności podczas jazdy

- 1 Po rozpoczęciu jazdy powinno przyspieszać się stopniowo, aby uniknąć poboru nadmiernego prądu rozruchowego spowodowanego natychmiastowym przyspieszeniem i zwiększeniem zużycia energii. Zgodnie z założeniem
- 2 bezpiecznej jazdy, staraj się utrzymywać stałą prędkość podczas jazdy, zmniejsz częstotliwość ruszania i hamowania, unikaj gwałtownych przyspieszeń, itd.
- 3 Maksymalne obciążenie TS Street Hunter to 180 kg. Przeciążenie jest surowo zabronione.
- 4 Podczas pchania pojazdu należy nacisnąć przycisk „PARKING”, aby zapobiec wypadkom spowodowanym nagłym ruszeniem pojazdu w wyniku niezamierzonego przekręcenia manetki.
- 5 Należy wyłączyć zasilania podczas parkowania pojazdu, a następnie wyjąć kluczyk.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA BATERII

a. ŁADOWANIE BEZPOŚREDNIE

- Włóż główną wtyczkę ładowarki do portu ładowania TS
- Włóż wtyczkę ładowarki do gniazdzka, a bateria zacznie się ładować, gdy wskaźnik ładowarki zmieni kolor na czerwony.
- Gdy bateria jest w pełni naładowana świeci się zielone światło



Wyświetlacz ładowania baterii



Ładowanie: czerwone światło
Naładowana: zielone światło

Błąd: naprzemienne migotanie zielonego i czerwonego światła.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA BATERII

b. ŁADOWANIE ZEWNĘTRZNE

- 1 Włóż główną wtyczkę ładowarki do portu ładowania TS Hunter
- 2 Włóż główną wtyczkę ładowarki do portu ładowania baterii, a następnie włóż wtyczkę zasilania AC ładowarki do gniazda
- 3 Zielone diody ładowarki będą migać po kolei podczas normalnego ładowania



Wskazówki:

- Trzymaj baterię z dala od wody;
- Temperatura ładowania: 0-40°C, temperatura rozładowania: -20 - 45°C;
- Naładuj baterię po jej użyciu. Jeśli pojazd przez dłuższy czas nie jest użytkowany, należy wyjąć z niego baterię;
- Zabronione jest łączenie wejścia i wyjścia zestawu ładowania;
- Należy trzymać z dala od dzieci oraz ognia;
- Zabronione są silne uderzenia i nacisk na baterię;
- Przed dostawą baterie przeszły kontrole jakości. Zabroniona jest ingerencja w nie.

Należy używać wyznaczonej specjalnej ładowarki, inne ładowarki są surowo zabronione do ładowania baterii;

Bateria i ładowarka zostały dokładnie sprawdzone przed opuszczeniem fabryki, a nieautoryzowany demontaż jest surowo wzbroniony.


Nie wystawiaj baterii na działanie wody i zapobiegaj jej zawilgoceniu przez wodę lub deszcz ;

Surowo zabrania się zwierania dodatnich i ujemnych zacisków zacisków wejściowych i wyjściowych baterii;

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BATERII

c Przechowywanie, konserwacja i transport

- 1** W przypadku długiego czasu nieużytkowania baterii należy ją ładować do 50% (gdy poziom naładowania baterii wynosił 0% ładowaj przez 3 godziny). Umieść baterię w suchym i przewiewnym miejscu
- 2** Podłącz akumulator do pojazdu, aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu akumulatora, umieść go w suchym i przewiewnym miejscu i ładuj ładowarką przez 3,5 godziny w ciągu dwóch miesięcy.
- 3** Baterię ładowarkę należy przechowywać w czystym, suchym, przewiewnym miejscu, unikać kontaktu z substancjami żrącymi oraz trzymać z dala od źródeł zasilania, ognia i ciepła.
- 4** Warunki przechowywania baterii: temperatura 0-25°C, wilgotność $\leq 65\%$ RH.
Aby uniknąć porażenia prądem, należy zakryć gumową osłonę pustej wtyczki akumulatora podczas korzystania z pojedynczego akumulatora!



W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z działem obsługi posprzedażowej SUPER SOCO.

APLIKACJA*

Motorower elektryczny TS ma komunikację GPRS, pozycjonowanie GPS i inne funkcje. Może być połączony ze smartfonem. Dzięki aplikacji SOCO Electric Vehicle możesz zarządzać swoim smartfonem.

*Niektóre funkcje wymagają korzystania z sieci bezprzewodowych i funkcji pozycjonowania, należy pamiętać.

Obecnie popularne wersje systemów telefonii komórkowej to systemy operacyjne iOS i Android, przed instalacją należy potwierdzić specyfikacje systemu operacyjnego smartfona; Zeskanuj kod QR, aby zainstalować aplikację SOCO Electric Vehicle.

Aplikacja obsługuje **Apple iOS 9.0 i nowsze** Aplikacja obsługuje system **Android 4.4 i nowsze**.

Główne funkcje aplikacji SOCO Electric Vehicle (dostępne w różnych krajach)

- 1** Diagnostyka stanu pojazdu: po uruchomieniu pojazdu jedno-kluczowe badanie fizykalne, zrozumienie stanu zdrowia pojazdu w czasie rzeczywistym;
- 2** Wielokrotne zabezpieczenie przed kradzieżą: Gdy pojazd zostanie nielegalnie przemieszczony, nadwozie pojazdu wyda alarm, a aplikacja powiadomi użytkownika tak szybko, jak to możliwe i śledzi lokalizację pojazdu w czasie rzeczywistym;
- 3** Rejestrowanie danych: Użytkownicy mogą uzyskać informacje o pojeździe, pozostałej mocy, przebiegu, trajektorii jazdy i innych informacjach za pośrednictwem aplikacji;
- 4** Interakcje z innymi kierowcami: Dzięki aplikacji użytkownicy mogą rozpocząć mobilną interakcję społeczną, realizować komunikację między ludźmi w nowy sposób i czerpać radość z jazdy online i offline

Funkcje aplikacji SOCO Electric Vehicle APP mogą się różnić w zależności od aktualizacji wersji, aktualizacji funkcji i różnych typów pojazdów. Proszę odnieść się do aktualnej zawartości najnowszej wersji.

*OPCJONALNIE - do motocykla można dokupić sterownik ECU, pozwalający połączyć się z aplikacją.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POJAZDU

Regularny serwis zwiększy żywotność i bezpieczeństwo jazdy pojazdem. Proszę o zapoznanie się z poniższymi sugestiami jak zadbać o jednośląd TS Hunter.

a. PRZEGLĄDY TECHNICZNE

Nowy jednośląd musi wykonać pierwszy przegląd techniczny w autoryzowanym serwisie Soco kiedy osiągnie przebieg 1000 km lub po dwóch miesiącach (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Zalecane są regularne przeglądy techniczne po osiągnięciu każdorazowo 3000 km lub po sześciu miesiącach (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).

Aby zachować okres gwarancyjny wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez autoryzowane serwisy Soco.

b. CZYSZCZENIE POJAZDU

- **Czyszczenie:** Do czyszczenia powierzchni pojazdu używaj czystej wody, neutralnego detergentu, miękkiej szmatki i gąbki; nie używaj metalowej szczotki, papieru ściernego itp. do wycierania nadwozia, aby nie zarysować nadwozia i części. Na powierzchni. Po czyszczeniu wytrzyj pojazd do sucha miękką, suchą szmatką.
- **Przechowywanie:** Proszę zaparkować pojazd w suchym i chłodnym pomieszczeniu, aby zmniejszyć ekspozycję na słońce i deszcz, aby uniknąć korozji części i skrócić żywotność.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POJAZDU

c. WSKAZÓWKI

Pierwszy przegląd i konserwację nowego motoroweru należy przeprowadzić w oficjalnym Centrum Serwisowym SUPER SOCO po przejechaniu 1000 km lub dwóch miesiącach (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Zaleca się przeprowadzanie regularnych przeglądów i konserwacji motoroweru w oficjalnym Centrum Serwisowym SUPER SOCO po przejechaniu co 3000 km lub co sześć miesięcy (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze).

- 1) Wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne muszą być wykonywane przez oficjalne Centrum Serwisowe SUPER SOCO, należy używać części producenta SUPER SOCO.
- 2) W przypadku, gdy kierowca nie wykonał usługi serwisowej i konserwacyjnej zgodnie z założeniami firmy Soco, ma ona prawo odmówić roszczeń gwarancyjnych.
- 3) W przypadku, gdy kierowca rozbieże pojazd bez upoważnienia lub użyje nieoryginalnych części, firma Soco zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń gwarancyjnych.

TYPOWE PROBLEMY I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

a. FAQ & ROZWIĄZYWANIEPROBLEMÓW

BŁĄD	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Pojazd nie reaguje, przycisk "START" się nie świeci	<ol style="list-style-type: none">1. Wtyka baterii nie działa2. Zabezpieczenie nadprądowe jest wyłączone	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź czy główna wtyczka baterii jest podłączona prawidłowo.2. Włącz wyłącznik nadprądowy
Pojazd nie rusza po włączeniu zasilania i przekręceniu manetki gazu	<ol style="list-style-type: none">1. Niski poziom naładowania baterii2. Stopka boczna nie została prawidłowo złożona3. Przycisk "PARKING" jest włączony4. Awaria manetki gazu5. Złącze sterownika jest luźne6. Awaria sterownika	<ol style="list-style-type: none">1. Naładuj baterię2. Złóż stopkę boczną3. Wyłącz przycisk parkowania4. Skontaktuj się z serwisem5. Skontaktuj się z serwisem6. Skontaktuj się z serwisem
Zbyt niska prędkość lub krótki zasięg jazdy	<ol style="list-style-type: none">1. Niski poziom naładowania baterii2. Niskie ciśnienie w oponach3. Przeciążenie pojazdu4. Nieprawidłowe działanie układu hamulcowego5. Zużycie lub starzenie się baterii	<ol style="list-style-type: none">1. Naładuj baterię2. Dopompuj ciśnienie w oponach i sprawdź przed jazdą3. Przestrzegaj zaleceń producenta co do maksymalne-go obciążenia pojazdu4. Skontaktuj się z serwisem5. Wymień baterię
Bateria nie ładuje się	<ol style="list-style-type: none">1. Nieprawidłowo włożona wtyczka baterii2. Użycie złej ładowarki3. Zużycie lub starzenie się baterii	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź czy wtyczka jest na swoim miejscu i prawidłowo włożona2. Użyj dedykowanej ładowarki SOCO3. Wymień baterię

TYPOWE PROBLEMY I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

BŁĄD	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Błąd 99	Awaria komunikacji sterownika	Skontaktuj się z serwisem
Błąd 98	Sterownik przestał działać (możliwe przeciążenie elektryczne, zablokowane koło lub hamulec, obniżone napięcie lub nadmierna temperatura)	Wyłącz zasilanie pojazdu, odczekaj chwilę i ponownie uruchom jednośląd
Błąd 97	Awaria modułu zasilającego sterownika	Skontaktuj się z serwisem
Błąd 96	Awaria czujnika sterownika	Skontaktuj się z serwisem
Błąd 95	Awaria modułu sterownika kierownicy	Sprawdź czy złącze jest prawidłowo podłączone do kierownicy lub skontaktuj się z serwisem
Błąd 94	Awaria modułów komunikacji baterii	Sprawdź czy przewód jest prawidłowo podłączony do baterii lub skontaktuj się z serwisem
Błąd 93	Przeladowanie baterii	Zakończ ładowanie baterii i sprawdź ładowarkę
Błąd 92	Wysokie napięcie podczas ładowania	Zakończ ładowanie baterii i sprawdź ładowarkę
Błąd 91	Wysoka temperatura baterii	Zakończ ładowanie baterii lub zaprzestań jazdy. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie ruszyć

TYPOWE PROBLEMY I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

BŁĄD	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Błąd 90	Przeciążenie baterii	Zaprzestań jazdę i odczekaj chwilę. Jeżeli błąd nie zniknie skontaktuj się z serwisem
Błąd 89	Niska temperatura ładowania	Wyciągnij baterię i naładuj w ciepłym pomieszczeniu
Błąd 88	Niska temperatura	Wyciągnij baterię lub zaprowadź pojazd do ciepłego miejsca
Błąd 87	Błąd połączenia sieciowego	Przenieś pojazd na otwartą przestrzeń i skontaktuj się z serwisem
Błąd 86	Błąd połączenia GPS	Przenieś pojazd na otwartą przestrzeń i skontaktuj się z serwisem

TYPOWE PROBLEMY I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

c. Rozwiązywanie problemów z baterią

STATUS BATERII	BŁĄD	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Przed użyciem	Brak zasilania baterii, przycisk "POWER" nie świeci się	Niski poziom ładowania baterii	Naładuj baterię
W użyciu	Podczas jazdy z niskim poziomem naładowania baterii zasilanie wyłącza się, gdy poziom spada poniżej 10%	Niski poziom baterii, ochrona baterii - normalne zjawisko	Naładuj baterię
W użyciu	Błąd 88	Rozładowanie, niska temperatura	Przechowaj baterię lub pojazd w ciepłym pomieszczeniu i odczekaj chwilę
W użyciu	Błąd 90	Rozładowanie, przeciążenie baterii	Jeżeli cały czas pokazuje błąd 90, zaprzestań jazdy i odczekaj chwilę
W użyciu	Błąd 91	Rozładowanie, wysoka temperatura baterii	Przerwij ładowanie lub zaprzestań jazdy i wyłącz bezpiecznik. Odczekaj chwilę i wznów jazdę po obniżeniu temperatury baterii
W użyciu	Błąd 94	Awaria modułów komunikacji baterii	Sprawdź złącze baterii, skontaktuj się z serwisem
W użyciu	Pojemność baterii spadła po nocy lub dniu nieużytku	ECU, sterownik - urządzenia pobierają moc z baterii - normalne zjawisko	Używaj normalnie

TYPOWE PROBLEMY I METODY ICH ROZWIĄZYWANIA

STATUS BATERII	BŁĄD	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
W użyciu	Przebieg różni się od oficjalnych danych	Oficjalnie podane zasięgi mogą różnić się w zależności od otoczenia, warunków drogowych, obciążenie pojazdu, warunków pogodowych oraz stanu technicznego pojazdu	W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z serwisem lub punktem sprzedaży
W przechowaniu	Uruchom pojazd, przycisk "POWER" się nie świeci	Bateria przechowywana zbyt długo. Rozładowała się	Naładuj baterię, jeżeli wystąpią problemy skontaktuj się z serwisem
W trakcie ładowania	Błąd 89	Niska temperatura ładowania	Wymij baterię z pojazdu, przenieś do ciepłego pomieszczenia i naładuj
W trakcie ładowania	Błąd 92	Wysokie napięcie podczas ładowania	Przerwij ładowanie i sprawdź ładowarkę
W trakcie ładowania	Ładowarka nagrzewa się podczas ładowania baterii	Podczas ładowania występuje zbyt duży prąd wewnętrzny ładowarki - emisja ciepła jest zbyt duża co może emitować metalowa obudowa ładowarki	Używaj normalnie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym
Zalana bateria	Bateria działa nieprawidłowo, nie można uruchomić pojazdu	Zalanie baterii po przez deszcz, zanurzenie w lub wpadnięcie do zbiornika z wodą lub inne sytuacje, w których bateria mogłaby mieć kontakt z wodą	Zaprzestań użytkowania baterii i skontaktuj się z serwisem
Zalana bateria	Uderzenie lub upadek spowodował uszkodzenie i pęknięcie obudowy baterii	Zużycie lub nieprawidłowe przetrzymywanie baterii może spowodować uszkodzenie obudowy	Zaprzestań użytkowania baterii i skontaktuj się z serwisem

**SOCO życzy Ci
przyjemnej podróży!**





System Apple IOS 9.0 i nowsze



System Android 4.4 i nowsze.



SUPER SOCO

Pobierz aplikację



Powiąz aplikację z pojazdem

请粘贴
二维码